



90 - Wyłączniki jednopolowe




Ilość segmentów: 1
Kąt przełączania: 60°

91 - Wyłączniki dwupolowe




Ilość segmentów: 1
Kąt przełączania: 60°

10 - Wyłączniki trzypolowe




Ilość segmentów: 2
Kąt przełączania: 60°

92 - Wyłączniki czteropolowe




Ilość segmentów: 2
Kąt przełączania: 60°

51 - Jednopolowe przełączniki sieci




Ilość segmentów: 1
Kąt przełączania: 60°

52 - Dwupolowe przełączniki sieci




Ilość segmentów: 2
Kąt przełączania: 60°

53 - Trzypolowe przełączniki sieci




Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 60°

75 - Czteropolowe przełączniki sieci




Ilość segmentów: 4
Kąt przełączania: 60°

54 - Jednopolowe przełączniki sieci bez 0




Ilość segmentów: 1
Kąt przełączania: 90°

55 - Dwupolowe przełączniki sieci bez 0




Ilość segmentów: 2
Kąt przełączania: 90°

56 - Trzypolowe przełączniki sieci bez 0




Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 90°

69 - Czteropolowe przełączniki sieci bez 0




Ilość segmentów: 4
Kąt przełączania: 90°


11 - Trzypolowe przełączniki zmiany kierunku obrotu silnika 13 - Przełączniki dwubiegowe z 0 (układ Dahlandera)




Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 60°




Ilość segmentów: 4
Kąt przełączania: 60°



12 - Przełączniki gwiazda-trójkąt




Ilość segmentów: 4
Kąt przełączania: 60°




26 - Przełączniki zmiany kierunku obrotu silnika z powrotem sprężyny do 0



Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 30°




20 - Przełączniki dwubiegowe nawrotne (Dahlander)




Ilość segmentów: 6
Kąt przełączania: 60°

68 - Przełączniki woltomierzy, napięcia fazowe L1-N/L2-N/L3-N




Ilość segmentów: 2
Kąt przełączania: 30°

67 - Przełączniki woltomierzy, napięcia międzyfazowe L1-L2/L2-L3/L3-L1




Ilość segmentów: 2
Kąt przełączania: 30°

66 - Przełączniki woltomierzy, napięcia fazowe i międzyfazowe




Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 30°

60 - Przełączniki woltomierzy, 1 napięcia fazowe i 3 międzyfazowe




Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 30°

97 - Przełączniki amperomierzy bezpośredni odczyt prądu lub przez przekładniki prądowe



Ilość segmentów: 5
Kąt przełączania: 90°

98 - Przełączniki amperomierzy do odczytu L1-L2-L3 przez 3 przekładniki prądowe



Ilość segmentów: 3
Kąt przełączania: 90°